

Handleiding Egoway handzenders

Deze instructies zijn voor handzenders met vaste code en rollingcode, met de frequenties van 280 MHz tot 868 MHz, zowel FM als AM

Algemeen:

video: https://youtu.be/_CgisZ8YDrg

1. Druk op een van de knoppen (de knop die u wilt programmeren) van de Egoway handzender en houd deze ingedrukt. Druk tevens 3x achterelkaar op een van de andere knoppen waarbij u ondertussen ook de eerste knop ingedrukt houdt
 2. Het ledje begint te knipperen > Laat nu de knoppen los
 3. Houd nu de originele zender tegenover de nieuwe zender (<2 cm) en houd de te kopiëren knop ingedrukt (2 tot 10 seconden) > het ledje van de Egoway handzender gaat snel knipperen ter bevestiging van het kopiëren en gaat na 2 seconden uit
 4. Laat nu de knop van de originele zender los
 5. Deze knop is geprogrammeerd. Wanneer u meer knoppen wilt programmeren dan volgt u deze stappen opnieuw
- 6. Afhankelijk van het type zender zal deze nu direct werken of moet u deze nog in de ontvanger van de opener programmeren volgens de handleiding van uw aandrijving.**

Voor sommige zenders van de merken BFT, V2, EasyJack/SuperJack, Faac en Genius geldt een aangepaste handleiding.

V2 en Easyjack/superjack

video:

1. Druk op een van de knoppen (de knop die u wilt programmeren) van de Egoway handzender en houd deze ingedrukt. Druk tevens 3x achterelkaar op een van de andere knoppen waarbij u ondertussen ook de eerste knop ingedrukt houdt
 2. Het ledje begint te knipperen > Laat nu de knoppen los
 3. Houd nu de originele zender tegenover de nieuwe zender (<2 cm) en houd de te kopiëren knop ingedrukt (2 tot 10 seconden) > het ledje van de Egoway handzender blijft op een gegeven moment vast branden > Laat nu de knop van de originele zender los en druk deze daarna opnieuw in > het ledje van de Egoway handzender gaat snel knipperen ter bevestiging van het kopiëren en gaat na 2 seconden uit
 4. Laat nu de knop van de originele zender los
 5. Deze knop is geprogrammeerd. Wanneer u meer knoppen wilt programmeren dan volgt u deze stappen opnieuw
- 5. Afhankelijk van het type zender zal deze nu direct werken of moet u deze nog in de ontvanger van de opener programmeren volgens de handleiding van uw aandrijving.**

Faac en Genius:

video: <https://youtu.be/79sv7GRthNw>

- 1 - Houd de Egoway radio-afstandsbedieningstoets die betrekking heeft op het kanaal waar u de code wilt opslaan ingedrukt en druk 3 keer op een willekeurige toets: de LED begint te knipperen. Laat alle toetsen los.
- 2 - Op een afstand van 2 cm positioneer je de FAAC hoofd-tegen-kop en zend je uit door op de toets te drukken die betrekking heeft op het kanaal waarvan de code gekopieerd moet worden (2-10 sec.) de led van de Egoway radiografische afstandsbediening gaat branden met een vast lampje. Wacht tot de LED weer knippert (dubbel knipperen-pauze-dubbel knipperen-pauze ...)
- 3 - Op dit punt is het noodzakelijk om de code van de verborgen sleutel van de FAAC te verzenden: Druk tegelijkertijd op de toetsen 1 en 2 van de FAAC en druk vervolgens terwijl de FAAC-led knippert op de toets die u eerder heeft ingedrukt totdat de Egoway-led van de radiografische afstandsbediening een tijdje met een vast licht oplicht en dan weer snel en snel begint te knipperen om de juiste duplicatie te bevestigen en schakelt vervolgens na 2 seconden uit.
- 4 - Er is geen koppeling met de ontvanger nodig, de Egoway radiografische afstandsbediening is al klaar voor gebruik.

BFT:

video: https://youtu.be/_jLw_UvaA_Y

- 1 - Houd de Egoway radiografische afstandsbedieningstoets die betrekking heeft op het kanaal waar u de code wilt opslaan ingedrukt en druk 3 keer op een willekeurige toets: de LED begint te knipperen. Laat alle toetsen los.
- 2 - Op een afstand van 2 cm plaats hoofd-tegen-kop de BFT en zend door op de toets te drukken die betrekking heeft op het kanaal waarvan de code gekopieerd moet worden (2-10 sec.) de Egoway radiografische afstandsbediening LED oplicht met een vast lampje. Wacht tot de LED weer knippert (dubbel knipperen-pauze-dubbel knipperen-pauze ...)
- 3 - Op dit punt is het noodzakelijk om de code van de verborgen sleutel van de BFT te verzenden. Druk tegelijkertijd op de toetsen 1 en 2 van de nieuwe BFT-versie of de verborgen knop op de achterkant van de oude versies totdat de Egoway radiografische afstandsbediening-LED een tijdje met een vast lampje oplicht en dan weer en snel begint te knipperen om de juiste duplicatie te bevestigen en schakelt vervolgens na 2 seconden uit.